

# EPSON レーザープリンタ Windows 2000 用プリンタドライバ取扱説明書

本書では、本製品を Windows 2000 で使用するために必要な操作と、Windows 2000 での 固有の機能や情報について説明しています。プリンタドライバの基本的な操作方法について は、ユーザーズガイドまたはプリンタドライバ取扱説明書に記載されているWindows NT4.0 の項目を参照してください。

• システム条件の確認
• プリンタソフトウェアのインストール
<ul><li>プリンタドライバの機能について10ページ</li></ul>
• ネットワークインターフェイス標準装備のプリンタをお使いの方へ 12 ページ

#### 本文中のマーク

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作) 知っておいていた だきたいことを記載しています。必ずお読みください。

#### 商標等の表記

Microsoft® Windows®98 operating system 日本語版
Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版
Microsoft® Windows®2000 operating system 日本語版
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 98、WindowsNT4.0、Windows2000 と表記しています。

Microsoft、Windows および WindowsNT は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

#### 使用している画面について

- 本書に記載しているWindows2000の画面は、Release Candidate 3を 使用しています。Windows2000正式版とは、多少異なる場合があります。
- お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。

#### – ご注意 —

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。



## システム条件の確認

### プリンタドライバのシステム条件

付属のプリンタドライバを使用するために、最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は次の通りです。

CPU : Pentium (133MHz)以上

主記憶メモリ : 64MB以上

ハードディスク空き容量: 40MB以上(推奨 100MB以上)ディスプレイ: VGA(640 x 480)以上の解像度

### USB インターフェイス装備機種をお使いの方へ

Windows2000を使用してUSBケーブルで接続する場合には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- Windows2000 がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでにWindows2000 がインストールされているコンピュータ またはWindows98のプレインストールコンピュータからWindows2000 にアップグレードしたコンピュータ)
- USB に対応したコンピュータ
- コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコン ピュータ



## プリンタソフトウェアのインストール

本機をご利用いただく上で必要となるソフトウェアをインストールします。 ローカル接続をご利用の場合プリンタソフトウェアのインストールは、必 ず本書の手順に従ってください。



プリンタ本体の準備は完了していますか?セットアップガイドまたは 取扱説明書を参照して、プリンタの設置、ケーブルでの接続、電源へ ポイント の接続を完了させてからインストールを開始してください。




プリンタの電源がオフになっていることを確認します。



コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。



- Windows2000へは管理者権限(administrator)のあるユーザーでログ オンしてください。
- <sup>ポイント</sup> 他のアプリケーションソフトが起動している場合は、終了してください。 • プリンタの電源がオンになっていると、下の画面が表示される場合が あります。キャンセルボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの 電源をオフにしてください。





プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。



右の画面が表示されたら
「ドライバ・ユーティリティのインストールをクリックしてから「次へ」をクリックします。

画面は、ご利用の機種によって 異なります。





画面が表示されない場合は、右の 手順に従ってください。


ポイント CD-ROMのアイコン名は、ご利用 の機種によって異なります。





ご利用のプリンタを選択して、
OK ボタンをクリックします。
プリンタドライバのインストール
が始まります。次の画面が表示さ
れるまでに少し時間がかかりま
す。しばらくお待ちください。

LP-9300/9200SX をご利用の 場合は**7**へ進みます。





OK ボタンをクリックします。 EPSONプリンタウィンドウ!3の インストールが始まります。 次の画面が表示されるまでに少 し時間がかかります。しばらく お待ちください。





- EPSONプリンタウィンドウ!3については、プリンタに添付のユーザーズ ガイドか取扱説明書を参照してください。(LP-9300/9200SXを除く)
- ポイント LP-9300/9200SXでは、この画面は表示されません。



接続方法によって手順が異なります。以下の説明に従ってください。

#### USB 接続


下の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 プリンタの接続先の設定が自動で 行われます。

最後の画面が表示されるまでに少 し時間がかかります。

#### パラレル / ネットワーク接続

左上の画面が表示されてから10 秒経過すると下の画面が表示されます。 検索中止 リックします。

パラレル / ネットワーク接続の場合は、プリンタを検索できません。





- 検索中止ボタンをクリックした場合、またはプリンタが見つからなかった場合、印刷先のポートはLPT1に設定されます。
- LP-9300/9200SXをご利用のお客様は、7の手順が終了すると下の画面が表示され、EPSONプリンタウィンドウ!2のインストールが始まります。



EPSON プリンタウィンドウ!2 のインストール方法につきましては、添付のセットアップガイドまたは取扱説明書を参照してください。

- パラレル接続の場合、プリンタの接続先は「LPT1:」に設定されています。「LPT2:」「LPT3:」などでご利用になる場合は、接続先の設定を変更してご使用ください。
- ローカル接続をご利用の方は
   ソフトウェアのインストールが終了しました。その他のセットアップ手順については、セットアップガイド、または取扱説明書を参照してください。
- ネットワーク接続をご利用の方は ソフトウェアのインストールが終了しました。続いて印刷先のポートの 設定を行います。
   次のページへ進みます

### ネットワーク接続でのセットアップ

ネットワーク接続でご利用の場合は、プリンタドライバのインストール終了後、プリンタの印刷先(ポート)の設定を変更して、ネットワークプリンタに接続します。以下の手順に従ってください。



ネットワーク上での設定は完了していますか?ネットワーク設定ガイドまたはインターフェイスカード添付の取扱説明書を参照してネットワーク上の設定を完了させてから次の手順へお進みください。

#### セットアップ時の注意事項

Windows 2000を使用してネットワークで接続する場合には、接続形態によってインストール方法や利用できる機能が異なります。

#### サーバー経由でプリンタへ印刷される場合

クライアント	サーバー	注意事項
Windows 2000	Windows NT4.0 Windows NT3.51	<ul><li>必ず本書の手順に従って設定してください。</li><li>「プリンタの追加]ウィザードを使用して</li></ul>
Windows NT3.51 Windows NT4.0	Windows 2000	インストールしないでください。 ●[ 代替ドライバ ] / [ ほかのバージョンの Windowsドライバ ]の機能は使用しない でください。
Windows 2000	Windows 2000	<ul> <li>「プリンタの追加]ウィザードを使用してインストールすることもできます。</li> <li>[ほかのバージョンのWindowsドライバ]の機能は使用しないでください。</li> <li>インターネット印刷機能、またはPrinterStatusPageを使用される場合は必ず[プリンタの追加]ウィザードを使用してインストールしてください。(一部機種のみ)</li> </ul>

#### サーバーを経由せずにプリンタへ直接印刷される場合

クライアント	サーバー	注意事項
Windows 2000		<ul> <li>「プリンタの追加]ウィザードを使用してインストールすることもできます。</li> <li>インターネット印刷機能、またはPrinterStatusPageを使用される場合は必ず[プリンタの追加]ウィザードを使用してインストールしてください。(一部機種のみ)</li> </ul>



[プリンタの追加]ウィザードを使用してインストールした場合、[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセージのダイアログが表示されることがあります。この場合は、はいをクリックしてそのままインストールを進めてください。本ドライバをインストールしても問題はありません。



- ここでは、サーバを使用した一般的な環境(Microsoftワークグループ) の接続方法について説明します。ご利用の環境によっては、以下の手順で接続できない場合もあります。
  - その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- Windows共有プリンタへの接続は、プリンタの追加ウィザードなどでも実行できますが確実にセットアップするために以下の方法に従ってください。
- TCP/IP印刷、Net BEUI印刷、インターネット印刷(一部の機種を除く) の機能を使用し、ネットワークプリンタへ接続する場合は、添付の 「ネットワーク設定ガイド」を参照して設定してください。
- プリンタソフトウェアのインストール (4ページ) の手順に従ってプリンタドライバをインストールします。
- ② 「スタートボタンをクリックし、 「設定」にカーソルを合わせ、
  「プリンタ」をクリックします。




**多** 接続するプリンタのアイコンを 右クリックして[プロパティ]を クリックします。







[LocalPort]を選択して|新しいポート ボタンをクリックします。



中国的1999年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国1995年中国19



プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)名とプリンタ の共有名を、以下の書式で入力してOKボタンをクリックします。 すべての文字は半角文字で入力します。書式や名称が正しくないと次の 手順へ進めません。

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名



[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックして開くと、コンピュー タ名を確認することができます。各コンピュータのアイコンに付けられて ボイント いる名前がコンピュータ名です。

> 目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと、共有プ リンタ名を確認することができます。ダブルクリックして開いた画面内 のプリンタアイコンに付けられている名称が共有プリンタ名です。



閉じるボタンをクリックします。





| [印刷するポート]の一覧に、設定した 名前が表示されます。チェック ボックスがチェックされている ことを確認して、閉じるボタン をクリックします。

> 以上でプリンタの接続先の設定 は終了です。





## プリンタドライバの機能について

Windows2000のプリンタドライバの機能についてWindowsNT4.0用プリンタドライバと比較して説明します。ご利用の機種によって説明する内容が異なりますので、以下の表をご確認ください。

対象機種	WindowsNT4.0 用プリンタドライバとの相違点
LP-9200SX/9300	基本的な機能については、WindowsNT4.0用のプリンタドライバと同様ですが、画面の構成が大幅に変更されています。各項目の詳細は、ヘルプ機能をご利用ください。
その他の機種	プリンタドライバの設定項目・各種の機能について、 一部の項目を除きWindowsNT4.0用プリンタドライ バと同様です。ユーザーズガイドまたは取扱説明書 に記載されているWindowsNT4.0の項目を差し替え てご覧ください。




以下の項目につきましては、基本的にWindowsNT4.0と同様です。ユーザーズガイドまたは取扱説明書を参照してください。

• 印刷方法

- プリンタドライバの削除方法
- EPSON プリンタウィンドウ!2 または 3 の使用方法


## WindowsNT4.0 との相違点(全機種共通項目)

コントロールパネルのプリンタフォルダからプリンタドライバの設定画面 を開く際の選択項目が異なります。



### WindowsNT4.0との相違点(LP-9200SX/9300

プリンタドライバの画面構成が変更されています。また、新たに追加されている機能もあります。それぞれの項目の詳細につきましては、ヘルプ機能をご利用ください。



### プリンタソフトウェアの削除方法について (LP-9300/9200SX を除く)

プリンタソフトウェアの削除方法は、添付のユーザーズガイドまたは取扱 説明書の手順と同様ですが、手順の最後で下の画面が閉じなくなることが あります。その場合は、右上の**×**をクリックして画面を閉じてください。





## ネットワークインターフェイス標準装備のプリンタをお使いの方へ

### 同梱のネットワークユーティリティについて

ネットワークインターフェイス標準装備のプリンタの場合、プリンタドライバの収録されているCD-ROMにネットワークユーティリティも収録されています。これらのユーティリティは、Windows2000でもご使用いただくことができます。

ただしLP-9300/9600S/8200Cに同梱されているEPSON Net DirectPrint は、Windows95/98専用ユーティリティのためWindows2000ではご利用いただけません。